

**Автоматизированная система комплексной подготовки производства:** управление,  
планирование, диспетчирование, техническая подготовка  
в единой информационной среде

## Инструкция по установке демонстрационной версии «APS-Предприятие»

Для установки демонстрационной версии системы «APS-Предприятие» на компьютер (компьютеры) необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачанный дистрибутив запишите в корень диска C:\.
2. Запустите файл APSInstall.exe
3. После запуска инсталлятора внимательно прочитайте руководство по установке и развертыванию демонстрационной версии, которое находится в разделе «Документация – APS-ИнсталляторDEMO.chm». Выполните все шаги, описанные в этом руководстве.


### Примечание

Во время инсталляции запускается интерпретатор командного языка SQLPlus при создании базы данных. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ принудительно окна интерпретатора!!! Они закроются автоматически при завершении работы команд.

В результате проведенной инсталляции на вашем рабочем столе появятся две пиктограммы APS-консоль и APS-клиент. «APS-консоль» – это административный модуль, который служит для создания пользователей системы и управления их правами доступа, а также для настроек баз данных. «APS-клиент» – система комплексной подготовки производства.

### Активация демонстрационной версии


Для активации демонстрационной версии системы «APS-Предприятие» не забудьте выполнить действия, описанные в разделе «Документация – APS-ИнсталляторDEMO.chm» -> Установка системы APS -> Шаг 7. Регистрация сервера в системе.




## Активация модуля «Производство»

Для активации модуля «Производство» запустите административный модуль «APS-Консоль» и измените права пользователя «ДЕМО» на «Администратор ПП». Для этого в дереве «Сервера системы» выберите папку «Пользователи» и нажатием правой клавиши в контекстном меню выберите «Редактирование пользователя системы».

Далее в окне «Свойства пользователя системы» выберите закладку «Доступ к данным».



В разделе «Конфигурации и роли» – снимите флажок с конфигурации «Техническая подготовка производства» роль «Администратор» и установите флажок на конфигурацию «Производство» роль «Администратор ПП». Нажмите «ОК».

После этого загрузите «APS-клиент»   
APS Клиент

## Интеграция с CAD-системами

В демонстрационной версии присутствуют модули интеграции со следующими CAD-системами: Autodesk Inventor, SolidWorks, CATIA.

Для обеспечения интеграции системы «APS-Предприятие» с используемой на Вашем предприятии CAD-системой после полной инсталляции зайдите в соответствующий каталог инсталлятора и выполните инструкции по установке, содержащиеся в приложении.

Дистрибутивы интеграционных модулей находятся в каталогах:

- .\Data\ApsInventor для Autodesk Inventor;
- .\Data\Setup ApsSolidWorks для SolidWorks;
- .\Data\CATIA для CATIA.

### Отображение специальных символов по ГОСТ

Для правильного отображения специальных символов по ГОСТ установите прилагаемые шрифты (папка APS\_FONTS).

### Техническая поддержка

По техническим вопросам Вы можете обратиться:

E-mail	Skype	Тел.:
<a href="mailto:Svetlana.Evtushenko@arcada.com.ua">Svetlana.Evtushenko@arcada.com.ua</a>	aps.mfg	+380 44 502-33-35
<a href="mailto:Common@arcada.com.ua">Common@arcada.com.ua</a>		(многоканальный)

Если специалисты по поддержке в момент Вашего звонка заняты или, оставляйте свои контактные данные, с Вами свяжутся в ближайшее время.